

	BD-V270	BD-V370	BD-V371			
手順1	TV 電源ボタンを押したまま、以下の番号を押します。					
手順2	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
	11	パイオニア	11	パイオニア	11	パイオニア
	21	ソニー1	21	ソニー1	21	ソニー1
	22	ソニー2	22	ソニー2	22	ソニー2
	23	ソニー3	23	ソニー3	23	ソニー3
	31	松下1(パナソニック)	31	松下1(パナソニック)	31	松下1(パナソニック)
	32	松下2(パナソニック)	32	松下2(パナソニック)	32	松下2(パナソニック)
	33	松下3(パナソニック)	33	松下3(パナソニック)	33	松下3(パナソニック)
	41	東芝	41	東芝	41	東芝
	51	日立1	51	日立1	51	日立1
	52	日立2	52	日立2	52	日立2
	53	日立3	53	日立3	53	日立3
	61	三菱1	61	三菱1	61	三菱1
	62	三菱2	62	三菱2	62	三菱2
	71	ビクター1	71	ビクター1	71	ビクター1
	72	ビクター2	72	ビクター2	72	ビクター2
	73	ビクター3	73	ビクター3	73	ビクター3
	81	三洋1	81	三洋1	81	三洋1
	82	三洋2	82	三洋2	82	三洋2
	91	アイワ1	91	アイワ1	91	アイワ1
	92	アイワ2	92	アイワ2	92	アイワ2
	93	アイワ3	93	アイワ3	93	アイワ3
	101	シャープ1	101	シャープ1	101	シャープ1
	102	シャープ2	102	シャープ2	102	シャープ2
	103	シャープ3	103	シャープ3	103	シャープ3
	111	フナイ1	111	フナイ1	111	フナイ1
	112	フナイ2	112	フナイ2	112	フナイ2
	113	フナイ3	113	フナイ3	113	フナイ3
	114	フナイ4	114	フナイ4	114	フナイ4
	115	フナイ5	115	フナイ5	115	フナイ5
	121	NEC1	121	NEC1	121	NEC1
	122	NEC2	122	NEC2	122	NEC2
	131	富士通ゼネラル	131	富士通ゼネラル	131	富士通ゼネラル
	141	フィリップス1	141	フィリップス1	141	フィリップス1
	142	フィリップス2	142	フィリップス2	142	フィリップス2
	151	LG	151	LG	151	LG
			161	サムスン	161	サムスン
			171	オリオン	171	オリオン
					181	ユニデン
					191	バイデザイン