

| 機種  | TZ-DCH28x0                     | TZ-DCH9800 | TZ-HDW600F                 | TZ-LS300P/PW |    |            |
|-----|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------|----|------------|
|     |                                |            |                            | TZ-HDW610PW  |    |            |
|     |                                |            |                            | TZ-BDT910F   |    |            |
|     |                                |            |                            | TZ-BDT920PW  |    |            |
| 手順1 | リモコンのスイッチをテレビ側に切り替えます。         |            | TV 電源ボタンを押したまま、以下の番号を押します。 |              |    |            |
|     | その後、TV 電源ボタンを押したまま、以下の番号を押します。 |            |                            |              |    |            |
| 手順2 | 番号                             | テレビメーカー    | 番号                         | テレビメーカー      | 番号 | テレビメーカー    |
|     | 11                             | 松下(新1)     | 11                         | パナソニック(新1)   | 11 | パナソニック(新1) |
|     | 12                             | 松下(新2)     | 12                         | パナソニック(新2)   | 12 | パナソニック(新2) |
|     | 13                             | 松下(旧)      | 13                         | パナソニック(旧)    | 13 | パナソニック(旧)  |
|     | 14                             | 松下(地上D1)   | 14                         | パナソニック(地上D1) | 14 | パナソニック(新3) |
|     | 15                             | 松下(地上D2)   | 15                         | パナソニック(地上D2) | 15 | パナソニック(新4) |
|     | 21                             | ビクター       | 21                         | ビクター         | 21 | ビクター       |
|     | 25                             | 東芝         | 25                         | 東芝           | 25 | 東芝         |
|     | 31                             | 日立(1)      | 31                         | 日立(1)        | 31 | 日立(1)      |
|     | 32                             | 日立(2)      | 32                         | 日立(2)        | 32 | 日立(2)      |
|     |                                |            | 33                         | 日立(3)        | 33 | 日立(3)      |
|     |                                |            | 34                         | 日立(4)        | 34 | 日立(4)      |
|     |                                |            | 91                         | 日立(5)        |    |            |
|     |                                |            | 92                         | 日立(6)        |    |            |
|     | 35                             | SONY(1)    | 35                         | SONY(1)      | 35 | SONY(1)    |
|     | 36                             | SONY(2)    | 36                         | SONY(2)      | 36 | SONY(2)    |
|     | 41                             | パイオニア      | 41                         | パイオニア        | 41 | パイオニア      |
|     | 45                             | シャープ(1)    | 45                         | シャープ(1)      | 45 | シャープ(1)    |
|     | 46                             | シャープ(2)    | 46                         | シャープ(2)      | 46 | シャープ(2)    |
|     | 47                             | シャープ(3)    | 47                         | シャープ(3)      | 47 | シャープ(3)    |
|     |                                |            | 48                         | シャープ(4)      |    |            |
|     | 51                             | 三菱(1)      | 51                         | 三菱(1)        | 51 | 三菱(1)      |
|     | 52                             | 三菱(2)      | 52                         | 三菱(2)        | 52 | 三菱(2)      |
|     |                                |            | 53                         | 三菱(3)        | 53 | 三菱(3)      |
|     |                                |            | 54                         | 三菱(4)        | 54 | 三菱(4)      |
|     | 55                             | 富士通ゼネラル(1) | 55                         | 富士通ゼネラル(1)   | 55 | 富士通ゼネラル(1) |
|     | 56                             | 富士通ゼネラル(2) | 56                         | 富士通ゼネラル(2)   | 56 | 富士通ゼネラル(2) |
|     | 61                             | 三洋(1)      | 61                         | 三洋(1)        | 61 | 三洋(1)      |
|     | 62                             | 三洋(2)      | 62                         | 三洋(2)        | 62 | 三洋(2)      |
|     |                                |            | 63                         | 三洋(3)        | 63 | 三洋(3)      |
|     |                                |            | 64                         | 三洋(4)        | 64 | 三洋(4)      |
|     | 65                             | NEC(1)     | 65                         | NEC(1)       | 65 | NEC(1)     |
|     | 66                             | NEC(2)     | 66                         | NEC(2)       | 66 | NEC(2)     |
|     | 71                             | AIWA       | 71                         | AIWA         | 71 | AIWA       |
|     | 72                             | FUNAI      | 72                         | FUNAI        | 72 | FUNAI      |
| 手順3 | リモコンのスイッチをSTB側に切り替えます。         |            | なし                         |              |    |            |